



**CLAX<sup>®</sup> Personril Conc**

**43C1**

Desinfetante para roupas hospitalares, também indicado para remoção de manchas e alvejamento de roupas de algodão e poliéster/algodão

#### Finalidade de Uso

**Clax Personril Conc** é indicado para a desinfecção de roupas hospitalares, bem como para alvejamento de roupas de algodão e poliéster/algodão, sendo eficiente na remoção de manchas pigmentadas de sucos, chá, café, etc.

#### Características / Benefícios

- Economiza tempo, energia, água e mão-de-obra, pois pode ser usado em conjunto com o detergente principal de lavagem na mesma operação;
- Contém Ácido Peracético, o que permite uma liberação gradativa do oxigênio ativo na solução, proporcionando maior eficiência na remoção de manchas;
- Seu alvejante químico é indicado não só para preservar as cores firmes, mas também por não agredir as fibras dos tecidos;
- Devido à alta concentração de Peróxido de Hidrogênio proporciona um alvejamento eficiente mesmo em baixas dosagens;
- Devido a sua fórmula balanceada, pode ser usado desde temperatura ambiente até 60° C.

#### Modo de Usar

**Como alvejante de roupas:** Dosagem: 1,70 a 5 ml de **Clax Personril Conc** por quilo de roupa seca. Temperatura: 40 a 60°C. Tempo de Operação: Mínimo 8 minutos. **Como desinfetante de roupas hospitalares:** Dosagem: Solução a 0,053% de **Clax Personril Conc** ou 2,65mL de **Clax Personril Conc** por quilo de roupa seca, usando uma relação de banho de 5:1. Temperatura: Frio. Tempo de Operação: Mínimo 30 segundos

#### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Peso específico a 25°C	1,142 – 1,149 g/ml
pH (puro) a 25°C	0,32 – 0,72

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

#### Composição

Ácido Peracético, Coadjuvantes, Estabilizante e Água.

#### Princípio Ativo

Ácido Peracético 15%.

#### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

#### Prazo de Validade

08 meses a partir da data de fabricação.

#### Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0282